

PINCE DÉCOUPE PHOTOS D'IDENTITÉ

Manuel d'utilisation

Cette pince découpe photo d'identité est conçue pour être utilisée avec du papier photo approuvé par les autorités adiministratives. L'utilisation de tout autre type de support pourrait altérer ses performances.

1 Insérer le papier photo.



2 Tenir la pince au bout de la poignée.



3 Appuyer fermement sur la poignée.



4 Extraire la photo.



La photo ne se découpe pas correctement ?

Assouplissez la mousse en appuyant sur la poignée plusieurs fois à vide.

Scannez ce manuel : vous pourrez le consulter à tout moment !

